



SHUNHANG GPS MODEL : DP-38/38B အသုံးပြုပုံ



***** Model : DP-38B တွင် Built-in Lithium Battery & GPS Antenna ပါဝင်သည်။*****

- * Battery အားအပြည့် သွင်းထားပါက စက်ဖွင့်ချိန် နာရီ (၂၀) အထိ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
- * Built-in GPS antenna မှာလည်း အမိုး/အကာ အောက်တွင်ပင် ကောင်းကောင်း မိပါသည်။

DIM POWER

- Power ON/OFF (စက် ဖွင့်/ ပိတ်ပြုလုပ်ရန်)
- ခလုတ် တစ်ချက်နှိပ်လျှင် စက်ပွင့်ပါသည်။ ခလုတ်ကို (၃) စက္ကန့်ခန့် ဖိနှိပ်ထားလျှင် စက်ပိတ်ပါသည်။
- စက်ပွင့်နေစဉ် ၎င်းခလုတ်ကို တစ်ချက်ထပ်နှိပ်လျှင် LCD မျက်နှာပြင် အလင်းချိန်ညှိရန် နှင့် Key ခလုတ်များ အလင်းချိန်ညှိရန် ◀ ▶ ▼ ▲ ခလုတ်များ အသုံးပြု၍ ချိန်ညှိနိုင်ပါသည်။
- KEY VOLUME (အသံ အတိုး/အကျယ်) ပြုလုပ်ရန် ရေပုံ ချို့/ချဲ့ ခလုတ် အသုံးပြုနိုင်သည်။
- အသံ နှင့် အလင်း ချိန်ညှိပြီးလျှင် DISP ခလုတ် တစ်ချက်နှိပ်၍ မူလမျက်နှာပြင်သို့ ပြန်ထွက်နိုင်ပါသည်။

MARK MOB

- MARK (အမှတ်) သို့ မဟုတ် WPT (ဝေးပွိုင့်) မှတ်ရန် နှင့် သင်္ကေတ/အရောင် ရွေးချယ်ပြင်ဆင်ရန် အသုံးပြုသည်။
- တချက်နှိပ်လျှင် MARK/WPT အမည်ပေးခြင်း ၊ သင်္ကေတ ရွေး ချယ်ခြင်း၊ အရောင် ရွေးချယ်ခြင်း စသဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်ပြီး OK နှိပ်လျှင် သင်္ကေတတည်နေရာကို စတင်မှတ်သား၍ ကာဆာ (+/ cursor) ဖြင့် မိမိလိုချင်သော နေရာသို့ရွှေ့ ၍ MARK/WPT များ ဆက်မှတ်နိုင်သည်။
- MARK ခလုတ်အား (၃)စက္ကန့်ခန့် ဖိနှိပ်ထားလျှင် MAN OVER BOARD (MOB) မှတ်ခြင်း /ဖျက်ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။

DISP

- Page Select (မျက်နှာပြင် ဖော်ပြမှုများ) ရွေးချယ်ရန် အသုံးပြုသည်။
- ၎င်း DISP ခလုတ်ကို ဖိနှိပ်၍ Day Mode, Night Mode, User Mode, Auto Mode များ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
- မိမိ အသုံးပြုလိုသော function (လုပ်ဆောင်ချက်) များပင်ရောက်ပြင်ဆင် အတည်ပြုပြီးပါက မူလမျက်နှာပြင်သို့ ပြန်ထွက် / ပြန်သွားရာတွင် DISP ခလုတ်ကို အသုံးပြုသည်။

MENU

- စက်နှင့်ပတ်သက်သော Function များအသေးစိတ် ပင်ရောက်ပြင်ဆင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
- MENU ခလုတ်တစ်ချက် နှိပ်ပြီး အတွင်းရှိ Function များ၊ ထပ်ဆင့် Function များ ကို Arrow Key (မြှားသင်္ကေတ) ◀ ▶ ▼ ▲ များ အသုံးပြု ရွေးချယ်၍ ENTER ခလုတ် ဖြင့် ပင်ရောက်ပြင်ဆင်အသုံးပြု နိုင်ပါသည်။

GOTO

- မိမိ သွားလိုသော Destination (ဦးတည်ရာ) သို့ တိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်း ဆွဲလိုလျှင် GOTO ကို အသုံးပြုသည်။

** အသေးစိတ် အချက်အလက်များစုံစမ်းမေးမြန်းရန် **
 ဖုန်း ၀၉ - ၄၅၀၀၂၉၁၄၃ , ၀၉ - ၇၇၈ ၉၂၂ ၅၃၁

- မိမိသင်္ဘောမှ WPT | ROUTE | MARK | CURSOR တည်နေရာ တစ်ခုချင်းစီသို့ GOTO ဖြင့် လမ်းကြောင်း ဆွဲခြင်း / ဖျက်ခြင်း (Off Goto) ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။



- မိမိ အသုံးပြုလိုသော Function (လုပ်ဆောင်ချက်)များ ဝင်ရောက်ရွေးချယ် ပြင်ဆင်ပြီး အတည်ပြုရာတွင် အသုံးပြုသည်။ ထပ်ဆင့် Function များ ဝင်ရောက်ရာတွင်လည်း ▶ ခလုတ်နည်းတူ Enter ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။



- မြေပုံချို့ကြည့်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။



- မြေပုံချို့ကြည့်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။



- မြေပုံ ပေါ်တွင် ကာဆာ (+) နေရာရွေ့ ရန် နှင့် ထပ်ဆင့် menu များ ရွေးချယ်ရန် အသုံးပြုသည်။
- CURSOR ကာဆာ (+) ဖွင့်ရန် ၎င်း ◀ ▶ ▼ ▲ ခလုတ်နှိပ်ပြီး ကာဆာ (+) ပိတ်ရန် DISP ခလုတ်နှိပ်ရပါသည်။
- CURSOR သင်္ကေတ (+) ဖော်ပြထားချိန်တွင် Arrow Key (မြှားသင်္ကေတ) ◀ ▶ ▼ ▲ များအသုံးပြုပြီး နေရာရွေ့ပြောင်း၍ မိမိအသုံးပြု / မှတ်သားလိုသော MARK (အမှတ်) ၊ WPT (ဝေးပွိုင့်) နှင့် Route (လမ်းကြောင်း/ Boundary Line) များ အသုံးပြုနိုင်သည်။
- တဖန် ၎င်း ကာဆာ ဖော်ပြထားချိန်တွင်ပင် မိမိအသုံးပြု / မှတ်သားထားသော MARK (အမှတ်) ၊ WPT (ဝေးပွိုင့်) များတစ်ခုချင်းစီပြန်လည် Delete (ဖျက်) နိုင်သည်။
- ကာဆာ (+) အသုံးပြု ၍ MARK (သို့) WPT နေရာသို့ ကာဆာ (+) ရောက်၍ RED CIRCLE (အနီရောင်စက်ဝိုင်းသေး) သင်္ကေတ ပေါ် လာလျှင် ENTER ခလုတ်တစ်ချက် နှိပ်ပြီး 3 Delete နှိပ်၍ဖျက်နိုင်သည်။ MARK နှင့် WPT ပေါ်တွင် RED CIRCLE (အနီရောင်စက်ဝိုင်းသေး) ပေါ်နေချိန်တွင် ENTER ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီး အောက်ပါအတိုင်း အသုံးပြုလုပ်နိုင်သည်။
 - 1 Goto - ၎င်းအမှတ်သို့ သင်္ဘောမှလမ်းကြောင်းဆွဲခြင်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။
 - 2 Modify - ၎င်းအမှတ်ကိုလိုသလို ပြင်ဆင်ခြင်း / အသေးစိတ်ကြည့်ရှုခြင်း ပြုနိုင်သည်။
 - 3 Delete - ၎င်းအမှတ်ကို ဖျက်ခြင်းပြုနိုင်သည်။
 - 4 Move - ၎င်းအမှတ်ကို နေရာရွေ့ခြင်း များပြုလုပ်နိုင်သည်။

တရုတ် နိုင်ငံထုတ် ရှန်ဟန်း (SHUNHANG) GPS ရဲ့ အားသာချက်များ မှာ ---

- (၁) ဘက်ထရီ အနီ(+) ၊ အနက်(-) အမှားခံခြင်း ။ (Short Protection)
- (၂) ဘက်ထရီ အားစားသက်သာခြင်း ။ (Low Power Consumption)
- (၃) အမှတ် (MARK) ၊ ဝေးပွိုင့် (WPT) ၊ လမ်းကြောင်း (ROUTE) များ အသုံးပြုရ လွယ်ကူခြင်း ။ (Easy Operation)
- (၄) စက်အပူချိန် မြင့်တက်မှု မရှိခြင်း ။ (Low Operating Temperature)
- (၅) မျက်နှာပြင်များ အလွယ်တကူ ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း ။ (Multi-Display Mode)

** အသေးစိတ် အချက်အလက်များစုံစမ်းမေးမြန်းရန် **
ဖုန်း ၀၉ - ၄၅၀၀၂၉၁၄၃ , ၀၉ - ၇၇၈ ၉၂၂ ၅၃၁